



- Reglerar rumstemperaturen automatisk
- Utnyttjar gratisvärmen
- Sänker uppvärmningskostnaden
- Ökar komforten

För varmt i rummet?

- Ställ termostaten på ett lägre värde, det är ca 2°C mellan siffrorna.
- Inställning 6 ger ca 20°C rumstemperatur

Kall radiator?

- Stiger rumstemperaturen över den på termostaten inställda temperaturen stänger den värmeförseln till radiatorn.
- Termostaten utnyttjar gratisvärmen - sänker uppvärmningskostnaden.

Vädning

Vid vädning skall ratten ställas på *, annars kommer den friska luften att få termostaten att öppna. Efter avslutad vädning ställs ratten tillbaka på önskad rumstemperatur.

Bygg inte in termostaten

med möbler eller gardiner. Termostaten måste känna rumstemperaturen för att Du ska få det behagligt. Vid eventuellt fel var god kontakta fastighetskötare eller installatör.